

Manual de usuario

Artículo núm. 192H

AFILADOR DE CUCHILLOS Y TIJERAS CON RUEDAS DE DIAMANTE Y CERÁMICA




Diseño de rueda afiladora con eje

* Elimina la cantidad mínima de metal

* Rápido y fácil de usar


* Afila en dirección vertical oblicuamente igual que las piedras de afilar para aumentar la duración del afilado



ANTES DEL AFILADO:

Para evitar cortar el afilador y la mesa con el cuchillo o las tijeras, coloque el afilador lo más cerca posible del borde de la mesa durante el afilado.

Sujete el mango transparente y saque la parte afilada con presión moderada hasta que haga clic. (Véase la Fig. 1). Hasta que no oiga «clic», el afilador no estará totalmente bloqueado.



INSTRUCCIONES PARA EL AFILADO DE CUCHILLOS:

Este afilador es apto para todos los cuchillos con filo de doble biselado; no es apto para cuchillos con filo de un solo biselado ni cuchillos de filos dentados.

1. Inserte la hoja completamente y de manera vertical en la ranura de afilado apropiada en un ángulo de 90 grados con respecto al afilador. **Tire suavemente de la hoja del cuchillo con una presión ligera de modo que pase por el afilador desde la parte posterior hasta la punta en la dirección que indican las flechas.** (Véase la Fig. 2)

La ranura en forma de V N.º 1 (hoja de diamante gruesa) es para afilar rápidamente un nuevo filo

La ranura en forma de V N.º 2 (hoja de cerámica fina) es para afilar un filo con un acabado fino

Nota: Al utilizar el afilador de cuchillos es suficiente aplicar una ligera presión. Si aplica una presión excesiva, podría perder el control del cuchillo y podrían producirse lesiones. Aumente cuidadosamente y de manera gradual la presión hasta que consiga el resultado deseado.

La ranura de cerámica N.º 2 es para el afilado fino de hojas ligeramente desafiladas. La ranura de diamante N.º 1 es para hojas desafiladas o dañadas en las que hay que crear un nuevo filo. Intente afilar los cuchillos de buena calidad con la ranura de cerámica N.º 2 en primer lugar.

2. Repita la acción anterior hasta que la hoja esté afilada. **Lleve a cabo la acción siempre tirando de la hoja para que pase a través de la ranura de afilado desde la parte posterior hasta la punta, y nunca haciendo movimientos hacia delante y hacia atrás.**

INSTRUCCIONES PARA EL AFILADO DE TIJERAS:

Nota: Las hojas de tijeras tienen un solo biselado; afile únicamente el lado de la hoja que tiene bisel.

Abra las tijeras y coloque el filo que desea afilar del lado biselado de una hoja en la hoja de afilar de carburo, que se encuentra sobre el icono de las tijeras. Ponga la hoja de las tijeras abiertas en la hoja de afilar de carburo horizontal y asegúrese de que la hoja de las tijeras esté inclinada para que el lado biselado se apoye completamente en la hoja de afilar de carburo horizontal.

1. **Con una ligera presión, arrastre la hoja en la dirección de la flecha** con un movimiento descendente por todo el afilador siguiendo el ángulo predeterminado de las tijeras. (Véase la Fig. 3). Repita este proceso varias veces hasta que consiga un filo afilado. Puede que necesite varias pasadas y quizá deba aumentar la presión durante este proceso. **No apriete la hoja de las tijeras sobre la hoja de afilar.**
2. Repita los pasos anteriores para la segunda hoja de las tijeras.
3. Una vez afilados los filos de las tijeras, habrá una rebaba rugosa de metal en ellos. Las rebabas se pueden eliminar rápidamente volviendo a juntar las tijeras y abriéndolas y cerrándolas varias veces.

MANTENIMIENTO:

1. Limpie el exterior con un paño suave húmedo.
2. No es necesario utilizar aceite ni ningún otro tipo de lubricante.

PRECAUCIÓN: Se recomienda llevar guantes cuando se afile una hoja con este producto.

ADVERTENCIAS: Este producto no es un juguete. Manténgase fuera del alcance de los niños.

***Vea este vídeo de demostración en YouTube:**

bit.ly/192video

O escanee el código QR



***Todos los productos SHARPAL tienen 3 años de garantía a partir de la fecha de compra para defectos en el material y la fabricación con un uso normal; no cubre los daños causados por un uso inadecuado o su alteración. ESTA GARANTÍA SE APLICA SOLO A UN USO NO INDUSTRIAL Y NO COMERCIAL. Si quiere presentar una reclamación por un artículo en garantía, póngase en contacto con nosotros a través del sitio web de SHARPAL o envíe un correo electrónico directamente a warranty@sharpal.com.**